



FB25H
Counterbalance Lift Truck


Parts Manual

平衡重式叉车

零件目录

目录


1. 0101 Frame System 车身系统
2. 0102 Overhead Guard 安全棚
3. 0103 Front Cover 前外罩
4. 0104 Back Cover 后外罩
5. 0201 Steering Control System 操作系统
6. 0202 Parking Brake 脚刹总成
7. 0203 Steering Assembly 转向柱总成
8. 0204 Valve Control Linkage 多路阀操作杆
9. 0301 Drive System 驱动系统
10. 0302 Drive Axle Assembly 驱动桥总成
11. 0303 Brake Assembly 制动器总成
12. 0304 Drive Wheel - single Tire 驱动轮-单胎
13. 0305 Differential 差速器
14. 0306 Gearbox Assembly 减速箱总成
15. 0401 Steering System 转向系统
16. 0402 Steering Axle 转向桥
17. 0403 Steering Cylinder 转向油缸
18. 0501 Electrical Components(100AH、150AH、230AH Battery) 电器元件
19. 0502 Electrical Components(280AH Battery) 电器元件
20. 0503 Wiring Harness Assembly(100AH、150AH、230AH Battery) 线束总成
21. 0504 Wiring Harness Assembly(280AH Battery) 线束总成
22. 0505 Cable (100AH、150AH、230AH Battery) 电缆总成
23. 0506 Cable (280AH Battery) 电缆总成
24. 0507 Battery Assembly(100AH,150AH,230AH) 电瓶总成
25. 0508 Battery Assembly(280AH) 电瓶总成
26. 0601 Hydraulic System I 液压管路 I
27. 0602 Hydraulic System II 液压管路 II
28. 0603 Oil Tank 油箱
29. 0604 Tilt Cylinder 倾斜油缸
30. 0605 Tilt Cylinder 倾斜油缸



0101 Frame System 车身系统

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3133-131000-00	Traction pins	牵引销	1		
2	301000000463	Bolt M30*2*120	螺栓	2		
3	304000000092	Lockwasher ø30	标准弹簧垫圈	2		
4	3127-100004-00	Washer	垫片	2		
5	3701-100014-00	Lifting Hole Cover	起吊孔盖	2		
6	3128-100001-C0	Counterweight	配重	1		EFX2-301
6	3128-100006-C0	Counterweight	配重	1		FB25H
7	301000000499	Bolt M16*1.5*80	螺栓	4		
8	304000000055	Lockwasher ø16	标准弹簧垫圈	4		
9	304000000121	Washer ø16	大垫圈	4		
10	3127-100001-00	Bracket	驱动桥支承轴承盖	2		
11	7331-500019-00	Pedal L	踏板	1		
12	3128-110000-C0	Lower frame weldments	下车架焊件	2		
13	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	8		
14	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	8		
15	3128-140000-C0	Side door weldment	侧门焊件	1		
16	3128-621000-C0	Charge cable	电源充电电缆组件	1		For 100AH、150AH、230AH Battery
16	3128-621000-C1	Power cable assembly	电源电缆组件	1		For 280AH Battery
17	3230-610100-00	Charge Protector	充电保护座	1		
18	302003000012	Screw M6*12	螺钉	4		
19	301000000619	Blot M6*50	螺栓	4		
20	304000000036	Flatwasher ø6	平垫圈	4		
21	304000000050	Lockwasher ø6	标准弹簧垫圈	4		
22	303001000004	Nut M6	螺母	4		
23	301002000013	Bolt M8*16	螺栓	8		
24	3111-100012-00	Plugging the cover	堵盖	4		
25	301000000504	Bolt M8*16	六角头螺栓全螺纹	3		
26	3128-122000-C0	Left hind leg	左后腿焊件	1		
27	3128-123000-C0	Right hind leg	右后腿焊件	1		
28	3128-100013-C0	Mounting plate	侧门安装板	2		
29	301000000040	Bolt M12*35	六角头螺栓全螺纹	4		
30	304000000022	Lockwasher ø12	标准弹簧垫圈	4		


31	304000000009	Flatwasher ø12	平垫圈	4		
32	3128-121000-C0	Safety shed canopy	安全棚顶棚焊件	1		
33	3112-100041-00	Square pipe plug cover	方管堵盖	2		
34	3128-100011-C0	Battery limit blocks	电池限位块	1		
35	3128-160000-00	Compound counterweight	复合配重	1		
36	301002000050	Bolt M14*45	螺栓	2		
37	304000000054	Lockwasher ø14	标准弹簧垫圈	2		
38	304000000042	Flatwasher ø14	平垫	2		
39	301001000028	Bolt M12*40	螺栓	8		
40	304000000172	Lockwasher ø12	标准弹簧垫圈	8		
41	304000000175	Flatwasher ø12	平垫	8		
42	301000000019	Bolt M8*30	螺栓	2		
43	304000000157	Washer ø8	大垫圈	2		



0102 Overhead Guard 安全棚

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	303013000003	Nut M8	盖形螺母	2		
2	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	19		
3	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	23		
4	3125-122000-00-01	Viewfinder	反光镜	2		Optional
5	302004000027	Screw M4*12	十字槽盘头螺钉	3		
6	304000000048	Lockwasher ø4	标准弹簧垫圈	3		
7	304000000038	Flatwasher ø4	平垫圈	3		
8	3218-600400-00	Warning Light	警示灯	1		
9	301000000504	Bolt M8*16	六角头螺栓全螺纹	11		
10	3112-100019-00	Bracket	警示灯安装板	1		
11	301002000021	Bolt M8*55	六角头螺栓全螺纹	4		
12	303001000005	Nut M8	螺母	4		
13	7830-800010-00	Floodlight	前大灯	2		
14	7331-527000-00	Lamp Block R	右灯架焊件	1		
15	3870-300012-00	lamp	灯	2		
16	7331-526000-00	Lamp Block L	左灯架焊件	1		
17	3525-680003-00	LED light	LED尾灯	2		
18	3316-971100-00	Warning Light	警示灯	3		Optional
19	3316-971002-00	Blue light MB0063	蓝光灯	3		Optional
20	3127-610002-30	Headlight harness	前灯线束	2		
21	3218-600009-00	Horn switch armrest	喇叭开关扶手	1		Optional
22	3128-621005-00	Rear light right harness	后灯右线束	1		
23	302001000024	Screw M8*16 Dacromet-8.8	内六角圆柱头螺钉	2		
24	3525-120003-00	Washer	出线圈	2		
25	301002000002	Bolt M5*16	六角头螺栓全螺纹	2		
26	3128-610002-C0	Headlight harness,right	前灯右线束	1		
27	3128-621004-00	Rear light left harness	后灯左线束	1		
28	7330-500005-00	Bracket	牌照框	1		
29	3127-100009-00	Roof Glass	顶棚玻璃	1		Optional
30	3132-100012-J0	handrail	上车扶手	1		
31	304000000160	Washer	平垫圈	4		
32	304000000164	LockwasherM8	标准弹簧垫圈M8	4		

33	302001000024	Screw M8*16 Dacromet-8.8	内六角圆柱头螺钉	4		
34	3127-100013-00	Card reader fixed plate	刷卡器固定板	1		Optional
35	2YL081005500	Recording swipe card device	记录型刷卡设备	1		Optional
36	3132-100005-M0	Mounting plate	仪表罩安装板	1		
37	3120-100012-A0	Dashboard	仪表罩	1		
38	1155-520009-00	Electricity table	仪表	1		
39	3132-100010-J0	Mounting plate	仪表安装板	1		Optional
40	302000000617	Screw M5x12	内六角圆柱头螺钉	4		
41	304000000162	Lockwasher ø5	标准弹簧垫圈	6		
42	304000000170	Flatwasher ø5	平垫圈	6		
43	2YL092000000	instrument	仪表	1		Optional
44	3127-120002-00	Left bracket	左侧蓝光灯支架	1		
45	3127-120003-00	Right bracket	右侧蓝光灯支架	1		




0103 Front Cover 前外罩

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-200002-00	Rubber mat for front floor	前地板橡胶垫	1		
2	301000000372	Bolt M8*20	六角头螺栓全螺纹	2		
3	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	8		
4	3218-680000-10	Accelerator	加速器	1		
5	303022000004	Nut M8	螺母	4		
6	302000000189	Screw M8*16 Dacromet-8.8	内六角平圆头凸缘螺钉	4		
7	3128-240000-00	Front floor welds	前地板焊件	1		
8	3128-130000-00	Instrument frame welds	仪表架焊件	1		
9	301000000109	Bolt M12*80	六角头螺栓全螺纹	2		
10	304000000172	Lockwasher ø12	标准弹簧垫圈	2		
11	304000000171	Flatwasher ø12	大垫圈A级	7		
12	3218-604000-00	Emergency Stop Switch	急停开关	1		
13	3218-600500-00	Speaker	喇叭	1		
14	301000000504	Bolt M8*16	六角头螺栓全螺纹	1		
15	304000000164	LockwasherM8	标准弹簧垫圈M8	6		
16	3312-730004-00	Forklift Horn Filter Harness	叉车喇叭滤波器线束	1		
17	7331-540001-00	Front panel	前围板	1		
18	301000000559	Bolt M16*35	螺栓	6		
19	304000000173	Lockwasher ø16	标准弹簧垫圈	6		
20	304000000176	Flatwasher ø16	大垫圈	6		
21	7331-550004-00	Box	储物盒	1		
22	202800000564	Screws M8*12	内六角大平头螺钉	2		
23	3128-200001-00	Front guard	前护板	1		
24	304000000161	Flatwasher M10	平垫圈M10	2		
25	303000000193	Nut M8	螺母	2		
26	301000000292	bolts M8*12	六角头螺栓全螺纹	4		

0104 Back Cover 后外罩

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3132-200002-M0	Cover	后罩盖板	1		
2	3132-212001-00	seat belt	安全带	1		
3	3132-212000-00	Seat	座椅	1		YL03.1103
4	3132-212002-00	Seat Switch	座椅开关	1		For YL03 Seat
5	304000000157	Washer ø8	大垫圈	6		
6	303022000004	Nut M8	螺母	7		
7	3525-200003-00	Bolt	梅花形螺栓	2		
8	304000000143	Flatwasher φ10*45	大垫圈A级	2		
9	7830-500040-S0	Gas spring,long	气弹簧总成	1		
9	7830-500062-S0	Gas spring,short	气弹簧	1		
10	7830-540019-S0	Hinge ass'y	铰链总成	2		
11	3525-120002-00	Viewfinder	出线圈	1		
12	3132-210000-M0	Cover	机罩	1		
13	301002000014	bolt M8*20	六角头螺栓全螺纹	2		
14	7331-500300-00	Bracket	锁钩固定轴总成	1		
15	301002000019	Bolt M8*45	螺栓	1		
16	304000000160	Washer	平垫圈	3		
17	304000000164	LockwasherM8	标准弹簧垫圈M8	2		
18	301000000504	Bolt M8*16	六角头螺栓全螺纹	2		
19	3113-360000-00	Lock assembly	机罩锁组件	1		



0201 Steering Control System 操作系统

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3132-410200-00	Steering Assembly	转向管柱装配总成	1		
2	3132-320000-00	Parking Brake Assembly	脚刹总成	1		
3	3132-605000-00	Micro Switch	微动开关	1		
4	7331-410007-00	Rubber meter	转向器橡胶垫	4		
5	3132-340000-A0	Hand brake assembly	手制动总成	1		
6	301002000030	Bolt M10*40	螺栓	4		
7	7331-410005-00	Locating bush	定位套	1		
8	303000000024	Nut	防松螺母	4		
9	301000000099	Bolt M10*25	六角头螺栓全螺纹	6		
10	304000000053	Lock washer ø10	标准弹簧垫圈	8		
11	304000000106	Flatwasher ø10	平垫圈	12		
12	301002000028	Blot M10*30	螺栓	2		
13	301016000002	Bolt M8*25	六角法兰面螺栓	4		
14	303022000004	Nut M8	螺母	4		
15	304000000033	Flatwasher ø8	平垫	4		
16	304000000119	Flat washer ø10	平垫	4		
17	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	4		
18	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	4		
19	3125-635000-00	Hand Brake Harness	手刹开关线束	1		
20	302004000004	Screw M3*16	十字槽盘头螺钉	2		
21	304003000001	Lockwasher ø3	弹垫	2		
22	304002000001	Flatwasher ø3	平垫	2		





fig2120001100

0202 Parking Brake 脚刹总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	7331-610033-00	Foot Brake Pedal	脚制动踏板EPDM	1		
2	7331-610007-00	Right pedal bracket assembly	右踏板支架总成	1		
3	7331-610022-00	Brake Pump Assembly	制动泵总成	1		
4	7331-610032-00	Pull Spring	拉簧	1		
5	202800000171	Shaft sleeve 25*28*25	无油自润滑轴套	2		
6	303001000006	Nut M10	螺母	3		
7	301002000030	Bolt M10*40	螺栓	1		
8	301002000013	Bolt M8*16	螺栓	1		
9	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	1		
10	304002000005	Flatwasher ø8	平垫	2		
11	7331-610025-00	Shaft assembly	轴总成	1		
12	3132-321000-00	Foot Brake Solder	脚刹座焊件	1		
13	307001000002	Pin ø2*20	开口销	2		
14	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	2		
15	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	2		
16	3218-601000-00	Brake Switch Harness	脚刹微动开关	1		
17	7331-610029-00	Cushion	缓冲垫	1		
18	301002000028	Blot M10*30	螺栓	2		
19	307006000003	Pin shaft ø8*25	销轴	1		
20	303002000003	Nut M10*1.25	1型六角螺母细牙	1		
21	3127-321000-00	Left pipe	左制动钢管总成	1		
22	3127-322000-00	Right pipe	右制动钢管总成	1		



0203 Steering Assembly 转向柱总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3127-323000-00	Hand wheel assembly	大方向盘	1		
2	303003000002	Nut M16*1.5	薄螺母	1		
3	304000000044	Flatwasher Φ16	平垫圈	1		
4	7331-410201-00	Steering axle	转向轴	1		
5	3132-410210-00	Sheath	喇叭线套	1		
6	7331-410203-00	Upper bushing assembly	上衬套总成	1		
7	7331-410210-00	Steering column assembly	转向管柱总成	1		
8	7331-410001-00	Bolt	手柄固定螺栓	1		
9	7331-410301-00	Handle spline sleeve	手柄花键套	1		
10	7331-410300-00	Lock lever	标准锁紧手柄总成	1		
11	7331-410002-00	Lock axle	锁紧轴	1		
12	7331-410004-00	Lock bushing	锁紧套 I	1		
13	7331-410214-00	Lock bushing	锁紧套 II	2		
14	7331-410008-00	Nylon gasket	方向盘回转尼龙垫	2		
15	7331-410214-00	Lock bushing	锁紧套 II	1		
16	7331-410012-00	Gasket,rubber	仪表固定橡胶垫	4		
17	7331-410011-00	Steering column cover	仪表固定衬套	4		
18	301000000205	Bolt M10*45	六角头螺栓 (半螺纹)	4		
19	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	4		
20	304000000161	Flatwasher M10	平垫圈M10	4		
21	7331-410006-00	Bolt	支座上螺栓	2		
22	3132-600900-00	Combined switch	组合开关	1		
23	3623-760000-00	Steering gear	转向器	1		
24	7331-410400-00	Bracket,hand wheel	方向盘支架	1		
25	301002000016	Bolt M8×30	螺栓	1		
26	304003000005	Lockwasher ø8	弹垫	1		
27	7331-410230-00	Knuckle	万向节总成	1		
28	305002000015	retainer	孔用弹性挡圈	1		
29	305001000012	Retainerφ20	轴用弹性挡圈A型	2		
30	309001000009	Bearing 61904-2Z	深沟球轴承	1		
31	7331-410501-00	Flange	连接法兰	1		
32	7331-410502-00	Connecting axle	连接轴	1		

33	7331-410009-00	Jacket	护套	1		
34	304000000009	Flatwasher ø12	平垫圈	2		
35	304000000022	Lockwasher ø12	标准弹簧垫圈	2		
36	301004000006	Blot M12*1.25*25	螺栓	2		
37	3126-311002-00	front upper cover	前上罩壳	1		
38	3126-311003-00	front lower cover	前下罩壳	1		
39	302009000009	Screw ST4.2*13 Dacromet-8.8	十字槽盘头自攻螺钉	4		
40	3126-311001-00	Steering column rear cover	方向柱后罩壳	1		
41	302000000144	Screw M4*35	十字槽盘头螺钉	1		
42	3112-603000-10	Key Switch	钥匙开关	1		
43	3112-60301X-10	key	钥匙	1		
44	3128-200004-C0	Box	储物盒	1		





fig2140000101

0204 Valve Control Linkage 多路阀操作杆

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3218-627000-00	Pump Micro Switch Harness	泵微动开关线束	1		For Three-way control valve
1	3218-628000-00	Switch Harness	泵微动开关线束2联	1		For Two-way control valve
1	3218-629000-00	Switch Harness	泵微动开关线束4联	1		For Four-way control valve
2	3218-605000-00	Micro Switch	微动开关	1		Req.
3	301000000090	Bolt M6*16	螺栓	5		
4	304000000050	Lockwasher ø6	标准弹簧垫圈	5		
5	301002000029	Bolt M10*35	螺栓	2		
6	304000000053	Lock washer ø10	标准弹簧垫圈	3		
7	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	3		
8	3132-660001-J0	Multiway valve assembly	多路阀总成	1		For Two-way control valve, OPS Option
8	3132-660002-J0	Multiway valve assembly	多路阀总成	1		For Three-way control valve, OPS Option
8	3132-660003-J0	Multiway valve assembly	多路阀总成	1		For Four-way control valve, OPS Option
9	7331-641002-00	Bracket 2	二联多路阀固定板	1		For Two-way control valve
9	7331-641003-00	Bracket 3	三联多路阀固定板	1		For Three-way control valve
9	7331-641004-00	Bracket 4	四联多路阀固定板	1		For Four-way control valve
10	3218-330006-00	Handle	起升手柄	1		
11	3218-330007-00	Handle	倾斜手柄	1		
12	3218-330008-00	Handle	侧移手柄	1		
13	3218-330009-00	Handle	属具手柄	1		
14	7331-640009-02	Control Lever,Lifting	一联杆	1		
15	7331-640000-02	Control Lever,Tilt	二联杆	1		
16	7331-640001-03	joystick	第三联操纵杆	1		Option
17	7331-640001-04	Quadruple link	四联杆	1		Option
18	307001000002	Pin ø2*20	开口销	1		Req.
19	7331-64001X-00	Collar	旋转套筒	1		Req.
20	304000000036	Flatwasher ø6	平垫圈	4		
21	7331-642001-00	Dirt-proof boot	防尘套	1		Req.
22	307006000001	Pin shaft ø4.7*18	销轴	1		Req.
23	7331-640004-02	Rod-Control Valve	多路阀挺杆	1		Req.

24	3218-337001-00	Microswitch mounting plate	微动开关安装板	1		Req.
25	303000000046	Nut	螺母	1		Req.
26	7331-640003-02	Joint	连接叉	1		Req.
27	307006000001	Pin shaft $\phi 4.7 \times 18$	销轴	1		Req.
28	7331-640006-02	Connecting rod	操作手柄连接杆	1		
28	7331-640006-03	Operating handle connection rod	操作手柄连接杆 (3联)	1		
28	7331-640006-04	Operation handle connection rod (4 pairs)	操作手柄连接杆 (4联)	1		
29	3132-66000X-J0	OPS solenoid valve	OPS电磁阀	1		
30	3132-66001X-J0	OPS Valve Spool	OPS阀芯	1		
31	3132-66002X-J0	OPS Coil	OPS电磁阀线圈	1		



0301 Drive System 驱动系统

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	7825-201000-S0	Drive axle ass'y	驱动桥总成	1		
2	7830-201001-S0	Gasket	驱动桥密封垫	1		
3	3126-410000-10	Gearbox assembly	变速箱总成	1		
4	304000000041	Flatwasher ø12	平垫	12		
5	304000000051	Flatwasher ø12	标准弹簧垫圈	12		
6	301004000008	Bolt M12*1.25*35	螺栓	12		
7	301002000066	Bolt M20*90	六角头螺栓全螺纹	1		
8	3132-650000-30	Driving Motor	驱动电机	1		
9	304000000045	Flat washer ø20	平垫圈	2		
10	304000000057	Flatwasher ø20	标准弹簧垫圈	1		
11	303000000160	Nut M20	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	1		
12	301000000467	Bolt M14*1.5*155	六角头螺栓细牙 (半螺纹)	5		
13	304000000054	Lockwasher ø14	标准弹簧垫圈	5		
14	304000000042	Flatwasher ø14	平垫	5		





fig3120000100

0302 Drive Axle Assembly 驱动桥总成


序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	7830-20101X-S0	Snap Ring 60*75*12	油封挡圈1	2		
2	7830-20102X-S0	Axle body	3T内燃车驱动桥壳	1		
3	7830-20103X-S0	Gasket	主减安装垫	1		
4	7825-20104X-S0	Nut M20*1.5-8	轮毂螺母	12		
4	7830-20104X-S0	Nut M20*1.5-8	轮毂螺母	12		
5	7810-21206X-W0	Bolt M20*1.5-8.8	轮毂螺栓	12		
6	7830-20106X-S0	Hub	轮毂	2		
7	7830-20107X-S0	Brake hub	制动鼓	2		
8	7830-20108X-S0	Snap Ring 72*100*16	油封挡圈	2		
9	3131-410006-00	Bolt M14*1.5*38(20)	制动器铰制螺栓	4		
10	3112-410003-00	Ventilatory plug	通气塞	1		
11	7830-20111X-S0	Packing	半轴垫	2		
12	7845-20711X-S0	Bolt M12*1.25*50(28)	半轴螺栓	24		
13	7830-20113X-S0	Axle shaft	半轴	2		
14	7830-20114X-S0	Nut M60*2*10	小圆螺母	4		
15	7830-20115X-S0	Flatwasher	圆螺母止动垫圈	2		
16	7830-20116X-S0	O-Ring d60*3.55	O形圈	2		
17	3112-410008-00	Sealing Ring	O旋转轴唇形密封圈	2		
18	3112-41016X-00	Bearing 32012	圆锥滚子轴承	2		
19	7810-21212X-W0	Nut M20x1.5-8	1型六角螺母 细牙	12		
20	7830-20120X-S0	Bearing 30214E	圆锥滚子轴承	2		
21	7830-20121X-S0	Sealing ring FB100*130*12	旋转轴唇形密封圈	2		
22	3131-410019-00	Bolt M14*1.5*35	制动器螺栓	12		
23	3131-411000-00	Wheel Brake-R	制动器总成右	1		
24	7845-20725X-S0	Parallel pin 10m6*24	圆柱销	1		
25	3131-412000-00	Wheel Brake-L	制动器总成左	1		
26	7845-20723X-S0	Plug R1/2	螺塞	1		



0303 Brake Assembly 制动器总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3131-411001-00	Bolt M8*1.25*25	螺栓	4		
2	3131-411002-00	Washer	弹簧垫圈	4		
3	3131-411003-00	Rubber plug	胶堵	2		
4	3131-411004-00	Spring tension rod	压簧拉杆	2		
5	3131-411005-00	Back Plate R	右制动器底板总成	1		
5	3131-412005-00	Back Plate L	左制动器底板总成	1		
6	3131-411006-00	Pin	手拉杆销	2		
7	3131-411007-00	Lever,Pull R	右手制动拉杆	1		
7	3131-412007-00	Lever,Pull L	左手制动拉杆	1		
8	7830-20301X-S0	Friction assembly	制动蹄带摩擦片总成	2		
9	3131-411014-00	Adjuster R	右间隙调整器总成	1		
9	3131-412014-00	Adjuster L	左间隙调整器总成	1		
10	3131-411011-00	Spring	拉簧	1		
11	3131-411009-00	Seat, Spring	压簧座	8		
12	3131-411010-00	Spring	压簧	4		
13	3131-411012-00	Paul R	右棘爪	1		
13	3131-412012-00	Paul L	左棘爪	1		
14	3131-411013-00	Spring R	右扭簧	1		
14	3131-412013-00	Spring L	左扭簧	1		
15	3131-411022-00	Detent Pins	棘爪销钉	2		
16	3131-411023-00	Lever, Push R	右手制动推杆	1		
16	3131-412023-00	Lever, Push L	左手制动推杆	1		
17	3131-411015-00	Spring Pull Device	弹簧拉线装置	2		
18	3131-411016-00	Spring Shoe Return R	右回位弹簧 (后)	1		
18	3131-412016-00	Spring Shoe Return L	左回位弹簧 (后)	1		
19	3131-411018-00	Spring Shoe Return R	右回位弹簧 (前)	1		
19	3131-412018-00	Spring Shoe Return L	左回位弹簧 (前)	1		
20	3131-411017-00	Guide Block	导向块	2		
21	3131-411019-00	guide plate	导向板	2		
22	3131-411026-00	Spring	弹簧	2		
23	7830-20302X-S0	Left brakeshoe assembly	左制动蹄带摩擦片及挂簧销总成	1		
23	7830-20402X-S0	Right brake shoe ass'y	右制动蹄带摩擦片及挂簧销总成	1		

24	7845-20829X-S0	Thrust ring	杆销挡圈	2		
25	7845-20828X-S0	Washer	弹性垫片	2		
26	3131-411021-00	Brake cylinder	制动分泵总成	2		
27	3131-411027-00	Cable R	制动钢索总成(右)	1		L=1790
27	3131-412027-00	Cable L	制动钢索总成(左)	1		L=1270



0304 Drive Wheel - single Tire 驱动轮-单胎

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
0	3126-420000-30	Pneumatic tire	充气胎	2		
0	3127-420000-10	Drive tyres	实心胎	2		
0	3127-420000-20	solid tire	实心胎	2		
1	3525-430001-00	Bolt M16*1.5*30	前轮螺栓	6		
2	7825-213000-S0	Rim	轮辋总成	2		
3	3126-420001-30	Pneumatic tire	充气胎	2		For 3126-420000-30
3	7820-280000-00-S0	Drive tyres	轮胎	2		
3	7820-280002-00-S0	Solid tyre	轮胎	2		For 3127-420000-10
3	7820-280004-00-S0	Solid Tire,Traceless	无痕实心胎	2		For 3127-420000-20
4	304000000055	Lockwasher ø16	标准弹簧垫圈	6		
5	303002000007	Nut M16*1.5	1型六角螺母细牙	6		




fig3150000500

0305 Differential 差速器

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3126-41014X-10	Bearing 6213	深沟球轴承	2		
2	7402-403614-00	Bolt	齿圈螺栓	16		
3	3126-41015X-10	Ring Gear	齿圈	1		
4	303002000003	Nut M10*1.25	1型六角螺母细牙	28		
5	7402-403615-00	Plate,lock	差壳锁片	6		
6	7402-403601-00	Case,left	差速器壳	1		
7	7402-403613-00	Plate,lock	齿圈锁片	8		
8	3132-42020X-00	Flatwasher	半轴垫圈	2		
9	7402-403605-00-01	Face Gear	半轴齿轮	2		
10	7402-403608-00	Universal joint	十字轴	1		
11	7402-403609-00	Planetary gear	行星齿轮	4		
12	7402-403616-00	Flatwasher	行星垫圈	4		
13	7402-403603-00	Differential case L	左差速器壳	1		
14	7402-403612-00	Bolt	差壳螺栓	12		




fig3160000900

0306 Gearbox Assembly 减速箱总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3126-41000X-10	Box	箱体	1		
2	3126-41001X-10	Differential Assembly	差速器总成	1		
3	7402-403003-00	Bearing pedestal	轴承座	2		
4	7402-403002-00	Housing Lock	轴承座锁片	4		
5	7402-403001-00	Bearing seat bolt	轴承座螺栓	4		
6	3901-44005X-00	Pin A10*22	圆柱销	2		
7	3126-41002X-10	Bearing 33207	圆锥滚子轴承	2		
8	3126-41003X-10	Bearing 30207	圆锥滚子轴承	2		
9	3126-41004X-10	Gear Shaft	齿轴	1		
10	3126-41005X-10	Dual Gear	双联齿轮	1		
11	3132-42005X-00	Washer	调整垫片	1		Req.
12	3126-41006X-10	Cover	箱盖	1		
13	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	20		
14	301000000384	Bolt M10*35	螺栓	12		
15	3126-41007X-10	Bearing Cap	轴承盖	2		
16	301000000209	Bolt M10*25	六角头螺栓全螺纹	8		
17	301002000014	bolt M8*20	六角头螺栓全螺纹	4		
18	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	4		
19	3126-41008X-10	Plate	盖板	1		
20	3126-41009X-10	O-ring	O型圈	2		
21	3126-41010X-10	Washer	机械输出轴垫片	1		Req.
22	3901-44016X-00	Sealing Cap	密封盖	1		
23	3126-41011X-10	Bearing 6208	深沟球轴承	2		
24	3126-41012X-10	Input Shaft	输入轴	1		
25	3126-41013X-10	Oil Seal	油封	1		




fig4110001100

0401 Steering System 转向系统

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3126-510000-C0	Steering bridge	转向桥	1		
2	7830-300068-00	Cushion	减震垫	2		
3	3127-100002-00	Fix plate	转向桥固定板	2		
4	303001000009	Nut M16	螺母	4		
5	304000000055	Lockwasher ø16	标准弹簧垫圈	4		
6	304000000044	Flatwasher Φ16	平垫圈	8		
7	301000000115	Bolt M16*55	六角头螺栓全螺纹	4		
8	7815-203400-S0	Bolt M12*1.5*26	保险螺栓	16		
9	303018000001	Nut M12x1.5	2型全金属六角锁紧螺母 细牙	16		
10	304003000007	Spring washer	弹垫	16		
11	3525-521000-00	Rim	轮辋	2		
12	3525-520001-06	Pneumatic Tire	充气胎	2		
12	3525-520001-07	Solid Tire	实心胎	2		
12	3525-520001-07	Solid Tire	实心胎	2		
12	3525-52001X-20	Tire solid white	环保实心胎	2		For 3525-520000-20
12	3525-521000-00	Rim	轮辋	2		
12	3625-42001X-10	Tire solid	实心胎	2		For 3625-420000-10
13	3525-520000-20	Steering Wheel	实心胎	2		Include8,9,10,11,12
13	3625-420000-10	solid tire	实心胎	2		Include8,9,10,11,12





fig4120000600

0402 Steering Axle 转向桥









序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3530-510001-10	Hub Cap	轮毂盖	2		
2	3126-51013X-C0	pin Φ 6.3x55	开口销	2		
3	3126-51001X-C0	Nut M30x2x18	六角开槽螺母	2		
4	3530-510024-10	Flatwasher	平垫圈	2		
5	3530-510025-10	Bearing 30207	圆锥滚子轴承	2		
6	3530-510002-10	Nut M14 \times 1.5-8	轮毂螺母	16		
7	3530-510004-10	Wheel Hub	转向轮毂	2		
8	3530-510003-10	Bolt	轮毂螺栓	16		
9	3530-510026-10	Bearing 32209	圆锥滚子轴承	2		
10	3530-510027-10	Sealing Ring	旋转轴唇形密封圈	2		
11	3530-510006-10	Collar	挡圈	4		
12	3115-52020X-10	Nut M12	螺母	2		
13	3115-52019X-10	Lockwasher Φ 12	弹垫	2		
14	3126-51014X-C0	screw M12x35	螺钉	2		
15	3126-51002X-C0	Steering knuckle (right)	转向节(右)	1		
16	3530-510030-10	Bearing	关节轴承	2		
17	3131-52007X-00	Seal ring holder	密封圈座	2		
18	3126-51003X-C0	Main pin seat cover	主销座盖	2		
19	3126-51015X-C0	bolt M4x10	螺栓	4		
20	3126-51004X-C0	Axle body	转向桥体	1		
21	3126-51005X-C0	Steering knuckle (left)	转向节(左)	1		
22	3126-51006X-C0	Bolt	六角头螺栓 细牙	4		
23	7845-41021X-S0	Washer	弹簧垫圈	4		
24	3126-51007X-C0	Steering cylinder	转向油缸	1		
25	3126-51008X-C0	Master pin	主销	1		
26	3131-52012X-00	Bolt M8x16	六角头螺栓	4		
27	3530-510038-10	Flatwasher ϕ 8	弹簧垫圈	4		
28	3131-52014X-00	Connecting rod pin	连杆销	4		
29	3126-51009X-C0	Link	连杆	2		
30	3115-52023X-10	Oil cup M6	直通式压注油杯	4		
31	3126-51010X-C0	Kingpin right	主销右	1		
32	3131-52017X-00	Sealing ring	旋转轴唇形密封圈	4		
33	3131-52018X-00	ring Φ 36.5x1.8	O型圈	4		

34	3131-52019X-00	Seal ring seat 2	密封圈座2	2		
35	3530-510029-10	Bearing 33206	圆锥滚子轴承	4		
36	3126-51011X-C0	Bearing plate	轴承压板	2		
37	3126-51012X-C0	Screw M8*20 Dacromet-10.9	内六角沉头螺钉	8		



0403 Steering Cylinder 转向油缸


序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
0	3126-51007X-C0	Steering cylinder	转向油缸	1		
0	3126-ZXG-0A	Steering cylinder repair kit	转向油缸修理包	1		KIT



0501 Electrical Components(100AH、150AH、230AH Battery) 电器元件

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-641000-20	Control Bracket	控制器安装板焊件	1		
2	301002000015	Bolt M8*25	螺栓	4		
3	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	11		
4	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	11		
5	3132-640001-D0	Aluminum plate	散热铝板	1		
6	302000000241	Screw M6*30	螺钉	4		
7	304000000050	Lockwasher ø6	标准弹簧垫圈	8		
8	304000000036	Flatwasher ø6	平垫圈	15		
9	3218-600100-92-10	Controller	控制器	1		
10	3126-640002-10	Copper bar	铜条	1		
11	3218-634000-10	Contactora 48V	接触器	1		
12	3132-430001-0A	Fan 12V	12V风扇	3		
13	3530-642000-00	DC-DC Converter	DCDC转换器	1		
14	302001000050	Screw M4*12	内六角圆柱头螺钉	4		
15	3218-600600-10	Flasher	闪光器	1		
16	302000000329	Screw M4*30	螺钉	12		
17	304000000048	Lockwasher ø4	标准弹簧垫圈	16		
18	304000000038	Flatwasher ø4	平垫圈	16		
20	302001000017	Screw M6*16	螺钉	7		
21	3132-642000-00	Fuse Harness	保险丝线束	1		
22	4105-620007-00	Fuse 10A	保险丝	5		
23	3127-670001-13-00	80V-60A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-60A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT16-10 *2 IP:3P-AC260-457V-50-60HZ-IN 32A 5-core
23	3127-670001-13-02	80V-60A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-60A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT16-10 *2 IP:3P-AC260-457V-50-60HZ-IN 20A 4-core
23	3127-670001-14-14	80V-35A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-35A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT10-10*2 IP:1P-200-240V-50-60HZ
23	3127-670001-14-15	80V-35A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-35A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT10-10*2 IP:1P-200-240V-50-60HZ
24	3128-100012-C0	Mounting plate	高压盒安装板	1		
25	3128-180000-C0	Charger mounting plate	充电器安装板焊件	1		
26	301000000026	Bolt M6*16	螺栓	4		
27	301012000003	Bolt M8*16	螺栓	6		
28	301000000099	Bolt M10*25	六角头螺栓全螺纹	2		


29	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	2		
30	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	2		
31	3128-622007-00	Power cable assembly	电源电缆组件	1		
32	3128-100014-C0	Battery pressure plate	电池压板	1		
33	3218-600700-00	Alarm Buzzer	蜂鸣器	1		
34	302001000100	Screw M8*25	内六角圆柱头螺钉	1		
35	3214-626000-60	Charging signal conversion cable	充电信号转接线	1		
36	301002000010	Bolt M6*45	螺栓	4		
37	304000000036	Flatwasher ø6	平垫圈	4		



0502 Electrical Components(280AH Battery) 电器元件


序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-641000-20	Control Bracket	控制器安装板焊件	1		
2	301002000015	Bolt M8*25	螺栓	4		
3	304000000052	Lockwasher ø8	标准弹簧垫圈	13		
4	304000000040	Flatwasher ø8	平垫圈	9		
5	3132-640001-D0	Aluminum plate	散热铝板	1		
6	302000000241	Screw M6*30	螺钉	4		
7	304000000050	Lockwasher ø6	标准弹簧垫圈	12		
8	304000000036	Flatwasher ø6	平垫圈	19		
9	3218-600100-92-10	Controller	控制器	1		
10	3126-640002-10	Copper bar	铜条	1		
11	3218-634000-10	Contactora 48V	接触器	1		
12	3132-430001-0A	Fan 12V	12V风扇	3		
13	3530-642000-00	DC-DC Converter	DCDC转换器	1		
14	302001000050	Screw M4*12	内六角圆柱头螺钉	4		
15	3218-600600-10	Flasher	闪光器	1		
16	302000000329	Screw M4*30	螺钉	12		
17	304000000048	Lockwasher ø4	标准弹簧垫圈	16		
18	304000000038	Flatwasher ø4	平垫圈	16		
20	302001000017	Screw M6*16	螺钉	7		
21	3132-642000-00	Fuse Harness	保险丝线束	1		
22	4105-620007-00	Fuse 10A	保险丝	5		
23	3127-670001-13-00	80V-60A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-60A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT16-10 *2 IP:3P-AC260-457V-50-60HZ-IN 32A 5-core
23	3127-670001-13-02	80V-60A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-60A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT16-10 *2 IP:3P-AC260-457V-50-60HZ-IN 20A 4-core
23	3127-670001-14-14	80V-35A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-35A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT10-10*2 IP:1P-200-240V-50-60HZ
23	3127-670001-14-15	80V-35A-Lion-CAN-Internal-WHTL	80V-35A-锂电-CAN-内置-威海天力	1		OP:OT10-10*2 IP:1P-200-240V-50-60HZ
24	3128-100012-C0	Mounting plate	高压盒安装板	1		
25	3128-180000-C0	Charger mounting plate	充电器安装板焊件	1		
26	301000000026	Bolt M6*16	螺栓	4		
27	301012000003	Bolt M8*16	螺栓	4		
28	301000000099	Bolt M10*25	六角头螺栓全螺纹	2		

29	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	2		
30	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	2		
31	LB00-00000Z-54	Lithium battery module	锂电模块	1		
32	LB00-00000Z-55	High voltage electrical box	高压电气盒	1		
33	302001000016	Bolt M6*12	内六角圆柱头螺钉	4		
34	3218-600700-00	Alarm Buzzer	蜂鸣器	1		
35	302001000100	Screw M8*25	内六角圆柱头螺钉	1		
36	3214-626000-60	Charging signal conversion cable	充电信号转接线	1		
37	301002000022	Bolt M8*60	六角头螺栓全螺纹	4		
38	304000000157	Washer ø8	大垫圈	4		



0503 Wiring Harness Assembly(100AH、150AH、230AH Battery) 线束总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-610001-C0	Master Wire Harness	主线束	1		
2	3525-684000-00	Light Relay	大灯继电器	1		
3	3218-690001-C0	Fuse 10A	保险丝	1		



0504 Wiring Harness Assembly(280AH Battery) 线束总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-610001-C1	Master Wire Harness	主线束	1		
2	3525-684000-00	Light Relay	大灯继电器	1		
3	3218-690001-C0	Fuse 10A	保险丝	1		





fig5320000100

0505 Cable (100AH、150AH、230AH Battery) 电缆总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	LB09-00000Z-01-01	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V100AH
1.1	LB09-00000Z-01-01	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V100AH, with Remote Diagnostic Client
1.2	LB09-00000Z-04-01	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V150AH, with Remote Diagnostic
1.3	LB09-00000Z-04	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V150AH,with heating
1.4	LB09-00000Z-05	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V230AH
1.5	LB09-00000Z-05-01	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V230AH, with Remote Diagnostic
1.6	LB09-00000Z-15	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V100AH,For New CE
1.7	LB09-00000Z-19	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V150AH,For New CE
1.8	LB09-00000Z-14	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0507,80V230AH,For New CE
2	3128-622001-00	Traction Power Cable U	牵引电机U电缆	1		
3	3128-622002-00	Traction Power Cable V	牵引电机V电缆	1		
4	3128-622003-00	Traction Power Cable W	牵引电机W电缆	1		
5	3128-622004-00	Pump Motor cable U	泵电机U	1		
6	3128-622005-00	Pump Motor cable V	泵电机V	1		
7	3128-622006-00	Pump Motor cable W	泵电机W	1		
8	3128-622007-00	Power cable assembly	电源电缆组件	1		



0506 Cable (280AH Battery) 电缆总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	LB36-00000Z-01	Lithium Battery	锂电池总成	1		See0508,80V280AH
2	3128-622001-00	Traction Power Cable U	牵引电机U电缆	1		
3	3128-622002-00	Traction Power Cable V	牵引电机V电缆	1		
4	3128-622003-00	Traction Power Cable W	牵引电机W电缆	1		
5	3128-622004-00	Pump Motor cable U	泵电机U	1		
6	3128-622005-00	Pump Motor cable V	泵电机V	1		
7	3128-622006-00	Pump Motor cable W	泵电机W	1		
8	3128-621000-C1	Power cable assembly	电源电缆组件	1		
9	3128-620008-C1	T- cable	T-电缆	1		
10	3128-620007-C1	T+ cable	T+电缆	1		





fig5330004001



0507 Battery Assembly(100AH,150AH,230AH) 电瓶总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	LB00-200011-00	Meter	仪表	1		
2	LB11-400020-0A	Button Harness	按钮线束	1		
3	LB00-200157-00	Fuse 500A	保险丝	1		
4	202800000001	Screw M6*12	组合螺钉	2		
5	3112-600400-00	Fuse Block	保险丝座	1		
6	YL06-500000-00-02	Column Orange	接线柱 橙	1		
7	YL06-500000-00-01	Column Black	接线柱 黑	1		
8	LB06-400012-1D	CAN Wire	内部通讯连接线	1		
9	LB30-400008-1H	Main Wire Harness	锂电池主线束	1		For FB25H
9	LB70-400006-03	Main Wire Harness	锂电池主线束	1		For FB25H
10	LB23-400020-00	Button Harness	远程仪表按钮线束	1		
11	302003000004	Screw M6x16	螺钉	2		
12	LB00-200238-00	Remote Diagnostic Client	远程诊断客户端	1		Option
13	LB00-200043-00-03	Bracket	保护板	1		For FB25H
13	LB00-200615-00	Bracket	保护板	1		For FB25H
14	302010000001	Screw M4*16	螺钉	4		
15	LB00-200042-00	Sensor	霍尔传感器	1		
16	LB00-300045-00	Nylon	尼龙柱	2		
17	LB23-400014-0A	Sensor harness	双路霍尔传感器线束	1		
18	LB00-200005-00	Contactora	接触器	1		




0508 Battery Assembly(280AH) 电瓶总成

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	LB00-200701-00-01	Bracket	保护板	1		
2	3112-600400-00	Fuse Block	保险丝座	2		
3	LB00-200157-00	Fuse 500A	保险丝	2		
4	LB24-200001-01	Negative copper bar	电池负极铜排	1		
5	LB00-200042-00	Sensor	霍尔传感器	2		
6	LB24-200002-01	Total negative copper bar	总负极铜排	1		
7	LB31-100002-01	Fixing plate	接线柱固定板	1		
8	YL06-500000-00-02	Column Orange	接线柱 橙	2		
9	YL06-500000-00-01	Column Black	接线柱 黑	2		
10	LB36-400004-01	Battery negative cable	电池负极电缆	1		
11	LB36-400005-01	Battery positive cable	电池正极电缆	1		
13	LB24-400001-01	Main Wire Harness	锂电池主线束	1		
14	LB24-400002-01	Monomer collection line	电池单体采集线	1		
15	LB36-400001-01	Main control harness	主控线束	1		
16	LB00-200700-00-01	Bracket	保护板	1		
17	LB00-200011-00	Meter	仪表	1		
18	LB00-200011-00	Meter	仪表	1		
19	LB00-200736-00	Contactora	接触器	2		
20	LB36-200001-01	Negative copper bar	电池负极铜排	1		
21	LB36-200002-01	Positive copper bar	电池正极铜排	1		
22	LB36-200004-01	Contactora copper bar	接触器铜排	1		
23	LB36-200003-01	Contactora copper bar	接触器铜排	1		
24	LB36-200747-00	Insulated columns	绝缘柱	1		




0601 Hydraulic System I 液压管路 I

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3128-728000-00	Hydraulic hose	液压软管	2		
2	3128-726000-00	Hydraulic hose	液压软管	2		
3	3128-729000-00	Hydraulic hard pipe	液压硬管	1		
4	301000000033	Bolt M10*25	六角头螺栓全螺纹	2		
5	304000000024	Lockwasher ø10	标准弹簧垫圈	2		
6	304000000119	Flat washer ø10	平垫	2		
7	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	2		
8	3132-780009-01	Right angle connector M22-M22	直角接头	1		
9	3128-720100-00	High-pressure hose	液压胶管	1		
10	3132-780004-01	Straight joint	直通过接头	6		
11	3128-720200-00	hydraulic hose	液压胶管	2		
12	3128-720300-00	hydraulic hose	液压软管	2		
13	306002000021	O-Ring 17×2.65	O形橡胶密封圈	7		
14	3132-760006-0B	Tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/10°
14	3132-760008-0B	tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/6°
15	3132-760005-0B	Tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/10°
15	3132-760007-0B	tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/6°
16	7330-700001-00	Packet	倾斜缸外垫	2		
17	7330-700001-01	Packet	倾斜缸外垫	2		
18	7330-500006-00	Tilt cylinder rear axle assembly	倾斜缸后轴总成	2		
19	7830-100800-00	Pin shaft 30*93	销轴	2		
20	301002000026	bolt M10*20	六角头螺栓全螺纹	4		
21	304000000053	Lock washer ø10	标准弹簧垫圈	4		
22	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	4		




0602 Hydraulic System II 液压管路 II

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	3132-660000-30	Pump Motor	泵电机	1		
2	3715-720000-00	Hose,Return	转向器回油管	1		
3	304000000053	Lock washer ø10	标准弹簧垫圈	8		
4	304000000119	Flat washer ø10	平垫	8		
5	3218-600006-00	Shock Absorber	底座减震垫	4		
6	3815-750000-00	Gear Pump	齿轮泵	1		
7	301002000028	Blot M10*30	螺栓	4		
8	304000000035	Flatwasher ø10	平垫圈	4		
9	2713-243200-00	JointM24×1.5-φ32	直通过接头	1		
10	3128-700002-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
11	202800000082	Clamp	双钢丝卡箍	4		
12	3128-700001-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
13	7500-190019-00-00	Clamp	双钢丝卡箍	2		
14	3128-721000-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
15	3132-780005-01	Straight joint	直通过接头	1		
16	306001000007	Flatwasher ø12	组合垫圈	1		
17	301000000034	Bolt M10*40	六角头螺栓全螺纹	4		
18	3128-722000-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
19	3132-780001-01	Straight joint	直通过接头	2		
20	3132-780007-01	Right Angle joint	直角接头	2		
21	3132-780006-01	Right Angle joint	直角接头	1		
22	3128-723000-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
23	3128-725000-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
24	7331-700004-00	Stopper	接头体	1		
25	3128-724000-00	Hydraulic hose	液压软管	1		
26	3132-780003-01	Straight joint	直通过接头	2		



0603 Oil Tank 油箱

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
1	7331-710007-00	Hydraulic oil filler cap assembly T3 filler cap with dipstick	液压油加油盖总成	1		
2	7331-710051-00	Gasket	软木橡胶垫	1		
3	301002000014	bolt M8*20	六角头螺栓全螺纹	8		
4	306000000137	Flatwasher $\phi 8$	组合密封垫圈	8		
5	3128-710000-00	Tank cover weldment	油箱盖焊件	1		
6	3218-110010-00	Magnet	磁铁	1		
7	3218-110008-00	Filter	滤油器	1		
8	3218-110001-00	Plug Drain M18 \times 1.5	放油螺塞	1		
9	306001000003	Flatwasher	组合密封垫圈	1		



0604 Tilt Cylinder 倾斜油缸

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
0	3132-760005-0B	Tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/10°
0	3132-760006-0B	Tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/10°
0	3132-76000X-0B	Seal Kit for Tilt Cylinder	倾斜油缸修理包	1		KIT

0605 Tilt Cylinder 倾斜油缸

序号	零件图号	英文名称	零件名称	数量	起始序列号	备注
0	3132-760007-0B	tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/6°
0	3132-760008-0B	tilt cylinder	倾斜油缸	1		6°/6°
0	3132-76000X-0B	Seal Kit for Tilt Cylinder	倾斜油缸修理包	1		KIT